











# サンケン電気 スイッチング電源

## [ 安全上の注意事項 ]

(安全にお使いいただくために)

- 本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本電源を安全にご使用いただくため、特に注意していただきたい事項を示しています。ご使用前に本書及び取扱説明書、またはカタログをよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 取扱説明書またはカタログは弊社HPよりご参照ください。  
URL: <http://www.sanken-ele.co.jp>
- 本スイッチング電源は、機器組込用として製作された特殊な構造の直流安定化電源です。機器組込用としてのみご使用下さい。

 注意	
	機種ごとに入力電圧の範囲が定められています。範囲外の電圧では、使用しないでください。 火災・感電の恐れがあります。
	接地は、確実に接地端子に接続してください。 接地を接続しない場合には、感電のおそれがあります。接地線は、太く、短く、確実に接続してください。
	入出力の配線材は、その電源の入出力電流容量に合った太い線で配線してください。 配線が細い場合には火災の原因になることがあります。
	接続する負荷の消費電力の合計は、その電源の定格出力容量以下としてください。 過負荷状態で使用すると、劣化などによって火災の原因になることがあります。
	電源内部は、高電圧が発生しています。直接手でふれないでください。 感電のおそれがあります。
	電源の取付・実装方向が定められています。指定外の方角で取付・実装しないでください。 故障、劣化などによって火災の原因になることがあります。
	カタログ、取扱説明書に記載の周囲環境条件から外れた高温・多湿となる場所での使用・保管はしないでください。 故障、劣化などによって火災、感電の原因になることがあります。
	ほこりの多い環境で使用する場合は、防塵対策を行ってください。 電源にほこりがたまったまま使用すると、放熱のさまたげになり、故障・劣化などによって火災・感電の原因になることがあります。
	電源の取付に際しては、指定の直径・長さのネジを使用してください。 指定以外のネジを使用すると、故障、感電の原因になることがあります。



サンケン電気株式会社

東京事務所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目25番5号 (藤久ビル東5号館) TEL: 03-3986-6151  
大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-20(明治安田生命大阪梅田ビル) TEL: 06-6450-4401  
名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番10号 (名古屋クロスコートタワー) TEL: 052-581-2767

メールでのお問い合わせは下記へどうぞ。

[sw.power@sanken-ele.co.jp](mailto:sw.power@sanken-ele.co.jp)

SP40001-001J-00